

49大阪ガス

取扱説明書

保証書付

<u>ガ</u>スビルトインコンロ〔家庭用〕

n a 110-R600 型 110-R601型

型式の呼び

RHB21W4DVL RHB21W4DVR

いただきまして、まことにありがとうございました。

よく読んで安全に正しくお使いください。

●この取扱説明書と裏表紙の保証書の内容を確認し、よく

このたびは、大阪ガスのビルトインコンロをお買い上げ

- お読みのうえ、安全に正しくお使いください。 ●お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読 みください。
- ●この取扱説明書の他に設置工事説明書があります。機器の 移設、取り替え、修理の際に必要となりますので取扱説明 書とともに大切に保管してください。
- ●この機器は家庭用ですので業務用のような使用をすると著 しく、機器寿命が短くなります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、また はもよりの大阪ガスにお問い合わせください。



もくじ

安全なご利用のために

安全を見守る安心センサーのしくみ・・・・・・ 4 安全上のご注意(使用編) ****** 5

安全上のご注意(設置編) ****** 10

このコンロについて

各部の名前 ・・・・・・・ 12 | | | | 正しいセットのしかた ・・・・・・ 14 ||||

安全機能のご紹介 ・・・・・・ 16 | 便利機能のご紹介 …… 18 ===

レンジフード連動機能のご紹介・・・・・・ 20 ■

適したなべと温度センサーについて・・・・・・・ 22 |

毎日の使いかた

コンロ

基本の使いかた ・・・・・・ 24 ■ 揚げものをする・・・・・・ 26

調理タイマーを使う ・・・・・・ 28 | お湯をわかす ・・・・・・ 29

ごはんを炊く・・・・・・・30

グリル グリルの準備・・・・・・・ 32 |||||

マニュアルモードで焼く(手動調理)・・・・・・・ 34 ■ オートメニューモードで焼く ・・・・・・・ 36 | | 36

その他の機能 ・・・・・・・ 40 ■■■

長くご利用いただくために

日常の点検とお手入れ · · · · · · 41 | | | | | |

お手入れのしかた ・・・・・・ 42 |||||||

よくあるご質問 (Q & A) ······ 44 **| | | | |**

停電時のご使用について・・・・・・・・ 47 |||||

故障かな?と思ったら ・・・・・・・ 48 ■


音声ガイダンスのご紹介 ・・・・・・ 54 ■

安全・便利機能の使いかた・・・・・・ 58

別売部品のご紹介 / 交換部品・・・・・・・ 59 ■ アフターサービス / 仕様 ・・・・・・・ 60 ■

保証書・・・・・・・ 裏表紙 ■■

安全を見守る安心センサーのしくみ



- 』 温度センサーがなべ底にピッタリくっついて常時、温度変化を監視
 - ●敏感に反応してすばやく過熱に対応します。
 - ●温度が上がりすぎたら小火にします。
 - ●さらに温度が上がれば自動的に火を消します。
- 2. 立消え安全装置で常時、炎を監視
 - ●風や煮こぼれで炎が消えたらガスをストップし、まさかのガス漏れを防ぎます。
- 3. 温度センサーの位置でなべの有無を検知
 - ◆温度センサーがなべによって押し下げられないと点火できません。
 - ●点火中、なべを持ち上げるなど、温度センサーが押し下げられないと小火にします。 このままの状態が 1 分間続くと、消火します。
- 4. 消火後も温度センサーとトッププレート下のセンサーで温度を監視
 - ●機器本体の温度が高い間は、やけど注意ランプを点灯し、冷却ファンで本体内部を冷却します。

お手入れのときなど、ついうっかりのやけどを未然に防ぎます。

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、また は火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

 \triangle

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、 してはいけない



本解註本

ぬれ手

水ぬれ禁止

0

この絵表示は、必ず実行してい



電源ブラグ



アース確認

安全上のご注意(使用編)



険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、また は火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

ガス漏れに気づいたら・・・



- ■絶対、火をつけない
- ■電気器具のスイッチの入/切をしない

^{火気厳禁} ■電源プラグの抜き差しをしない

■周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります



■すぐに使用を中止する

①ガス栓(ねじガス栓)を閉める。

②窓や戸を開けガスを外へ出す。

③もよりのガス事業者(大阪ガス)に連絡する。



|安全上のご注意 (使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

コンロは・・・



安全上のご注意

■図のようなものや、 指定以外の補助具 は使用しない

- ■コンロをおおうような鉄板や なべ(直径 34cm 以上)
- ●アルミ製しる受け

異常燃焼による一酸化炭素中毒や機 器損傷の原因になります。また、温 度センサーが正しく作動せず発火や 消火の原因にわなります。



省エネごとく

焼網

(涌称) 調理中は・・・



■機器から離れない

■就寝・外出をしない

- 調理中のものが異常過熱し火災の 原因になります。特に天ぷら、揚 げものをしているときは注意して ください。
- グリルを消し忘れると調理中のも のに火がつきますので注意してく ださい。
- 電話や来客の場合は必ずいったん。 消火してください。



使用中は必ず換気する!



■換気扇をまわすか、窓を開ける!

換気をしないと不完全燃煙による一酸化炭素中毒 の原因になります。

■こんなときは窓を開ける!

屋内設置で自然排気式給湯器・ふろがまを使用し ている場合は、窓などを開けて換気してください。 換気扇を回すと、排気ガスが逆流して一酸化炭素 中毒の原因になります。



トッププレート (ガラス製)には・・・




■衝撃を加えない! 上にのらない!

> トップブレートにひびが入り、け がなどの思わぬ事故の原因になり ます。万一ガラスにひびが入った り、割れた場合は絶対にさわらず、 すぐに修理を依頼してください。



■水をかけない!

漏雷やショートをおこし、感雷や 火災の原因になります。誤って多 量に水をごぼした場合は、使用す るのをやめお買い上げの販売店. またはもよりの大阪ガスにご相談 ください。



消し忘れによる火災の原因になります。特 にグリルは消し忘れをしやすいので、機器 から離れるときは必ず消火してください。

ガスコンロの近くには・・・



■燃えやすいものを置かない

- 機器の上方に調味料ラックなど
- ●ベットボトル・ブラスチック類
- ふきんやタオル・調理油など 火災の原因になります。
- ■爆発のおそれがあるものを置か ない
 - スプレー缶

- カセットコンロ用ボンベなど 熱で缶内の圧力が上がり、爆発するおそれ があります。
- ■引火しやすいものを使用しない
- ■スプレー・ガソリン・ベンジンなど 引火して火災のおそれがあります。

こんなときは・・・



■異常時は、消火し ガス枠(ねじガス枠) を閉める

地震、火災、使用中に異常な 燃焼・臭気・異常音を感じた とき、途中消火したとき異常 のまま使い続けると火災や機 器損傷の原因になります。

トッププレートの #無口は…



■ふきんをのせたり、 アルミはくなどで ふさがない!

> 異常燃焼による一酸化炭素中 毒や火災、機器焼糧の原因に なります。

グリルは・・・



■グリル扉は魚などをはさみこんだり、 開けたまま使用しない


魚が燃えたり、ワークトップを焦がしたり、機器の上 部が加熱され、やけどの原因になります。

■脂が多く出る調理時はグリル焼網にア ルミはくを敷いたり、別売のクッキン グプレートを使用しない

脂がたまり発火する原因になります。

■グリル石や、グリルシート、アルミはく などをグリル皿に使用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の原因に なります。



■グリル皿や下火バーナーカバーなどに たまった脂はそのつど取り除く

食品くずやふきん、脂が燃えて、発火や火災、やけど の原因になります。



|安全上のご注意 (使用編)

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。

点火しない場合は・・・




安全上のご注意 (使用編


■点火 / 消火ボタンを押して、消 火の状態に戻す

■周囲のガスがなくなってから再 度点火する


すぐ点火操作をすると周囲のガスに引 火して、衣服に燃え移ったり、やけど をするおそれがあります。



なべが傾いてやけどの原因になります。なべ の種類によっては、傾いたり、すべりやすい ものがあります。小さい片手なべや底の丸い なべは、必ず取っ手を持ちながら調理をして ください。



衣類に炎が移ったり、排気熱によりやけど をするおそれがあります。炎の大きさが自動 で大きくなるときがあるので注意してくださ




- 手をつく
- 動いなべやフライパンなどを置く
- ●調味料や、菜箸などのものを置く
- ●水や洗剤をかける

けがや機器損傷、誤作動の原因になります。

- ●使用中も時々正常に燃焼していることを確認してください。
- ●使用中に、電源プラグを抜いたり、ガス栓(ねじガス栓)を操作 しての消火はしないでください。
- ●雷が発生したときは、機器の使用を中止し電源プラグをコンセ ントから抜いてください。

■なべの大きさに合わせて 火力を調節する

火力が強いと取っ手が焼損し たり、手を触れるとやけどを することがあります。



炎や熱で顔をやけどするおそれ があります。


■幼いお子様だけで

やけどやけがなど思わぬ事故の原

触らせない

因になります。

■調理以外に使用しない 衣類の乾燥や練炭の火起こしな どをすると、火災や機器焼損の 原因になります。



- ●手をつく●ぶら下がる
- 水や洗剤をかける

けがや機器損傷、誤作動の原因 になります。

■グリル皿には水を入れない 水が高温になり、こぼすとやけ どすることがあります。

■魚を取り出すときなどは 手や腕がグリルとびら やガラスに触れないよ うにする

やけどをすることがあります。 グリルとびらはいっぱいまで引 き出してください。

トッププレートのやけど注意表示が 消えるまで触わらない



■使用中、使用直後は操作部・グリルとびら取っ 乗りはは無ななか。 手以外は触らない。



やけどをすることがあります。とくに幼いお子様がいる家庭ではご注意ください。 ※ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなくてもオーブ ンを使用すると、排気口力バーやトッププレートが熱くなり、やけど注意ランプが点灯 することがあります。

■風を機器に当てない

扇風機やエアコンなどの風が 当たると安全装置が正しくは たらかず、機器損傷や誤作動 の原因になります。


グリル排気口には・・・



■手や顔などを近づけない ■なべの取っ手を排気口に

向けない

高温の排気が出ます。 やけどやなべの取っ手が過熱され 取っ手を焼損する原因になります。



点検、お手入れの際は・・・



■ロックをかけ電源を切る、また は雷源プラグを抜く

誤って点火し、やけどをすることがあります。

- ■トッププレートのやけど注意表 示が消えるまで待つ
- ■必ず手袋をする けがの原因になります。
- ■グリル焼網、グリル皿はさめて から取り出す

調理後は、グリルレールも高温のため触れる と、やけどをすることがあります。



- やけどや思わぬ事故の原因になります。

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

|安全上のご注意(設置編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

安全上のご注意 (設置編

■機器の設置や移動・分解・修理・改造はしない

ガス漏れ、火災、漏電・感電・作動不良の原因になります。 専門の技術·資格が必要です。

機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際には必ずお買 い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。


※ 詳しくは、設置工事説明書を参照してください。 故障と思われたときはごす48~53 ページを参照ください。

■修理・改造は高度な専門知識が必要です お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解 したり修理・改造は行わない 異常作動してけがの原因になります。



■供給ガスと銘板に表示してあるガス(ガスグループ)が一致し ていることを確認する

- ■使用電源の電圧が銘板の表示と一致していることを確認する
- ●供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化中毒になっ たり、爆発着火でやけどをすることがあります。
- ●使用電源の電圧と一致していない場合、そのまま使用すると火災や感電の原因になります。 また、故障の原因にもなります。
- ●銘板は非常用電池ケースのふたまたは機器の本体底裏面に貼ってあります。供給ガスがわか らない場合はお買い目げの販売店、またはもよりの大阪ガスに問い合わせてください。
- ●転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。




■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず守っ てください。距離が近いと火災の原因になります。 以下の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてく ださい。

- ●可燃物との距離が守れない場合
- 表面がステンレスやタイルでも壁の内部が可


防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりの 大阪ガスにご相談ください。

■設置後機器の周辺を改装する場合も可 燃物との距離を確実に離す



防熱板

- 設置場所で、可燃性の壁(ステンレス板などを張りつけた可燃 性の壁も含む)から15cm以上離して設置できない場合、図 のように取り付けて使用してください。
- (4) 015-0100-0205 側壁用
- (4) 015-0100-0206 後壁用
- RB-60T······天井用
- RB-15T 天井用補助
- ●詳しくは設置工事説明書を参照してください。



電源コードは・・・




- ■傷つけたり、加工したり、 無理に曲げたり、ねじった り、たばねたりしない
- ■引っ張って抜かない
- ■■重いものを載せたり、挟み 込んだりしない

電源コードが破損したり、電源ブラグ が抜けかかり、火災や感電の原因にな



- ■傷んだ電源コードや電源プ ラグ、差し込みがゆるいコ ンセントは使用しない 感電やショート発火の原因になります。
- - ■電源プラグにほこりが付着 していないか確認し、プラ グの根元までしっかりコン セントに差し込む





■ぬれた手で抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。


アース線は・・・




■アース線を確実に取り付ける


- ●故障や漏雷のときに感雷するおそれがあります。
- アース確認 ●アースの取り付けはお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

各部の名前



●図は 110-R600(チャオバーナーが左側のタイプ)です。 110-R601 はチャオバーナーと標準パーナー及びメニュー選択表示が逆になります。





各部の名前

正しいセットのしかた

●ごとくは、指かかりの

ある箇所を前後にバ

ーナーリングの外側

にセットしてくださ

●ごとく内側の凸部をバ

ーナーリングの凹部

に入れて正しくセッ

トしてください。

ごとく 指かかり

▲ 注意

■ごとくは正しくセットする 誤ったセットをするとなべなど が不安定になり、かたむいたり、 倒れたりします。





▮排気口カバー

正しいセッ

●2つの排気口カバーのツメ部 を各々内側に向けトッププレ ートのくぼみにセットしてく ださい。







バーナーキャップ


● 凸部を後にしてパーナー本体手前の凹部 にバーナーキャップのピンを入れて正し くセットしてください。

●チャオバーナー用には「H」の刻印がして あります。標準パーナー用とまちがえな いようにセットしてください。



●バーナーキャップをセットしたときは必ず正常に燃焼している ことを確認してください。

▲ 注意



バーナーキャップが裏返 しでないか、浮きがない かを確認してください。 正しく取り付けないと、 点火しなかったり、炎 のふぞろいや逆火を起こ したり、また、不完全燃 焼による一酸化炭素中毒 や、器具の中に炎がもぐ りこんで危険です。

■グリルとびらのはずしかた・取り付けかた

はずしかた



グリルとびらを止まるまで引 ・き出し、グリル焼網、グリル 皿、グリル皿受けをはずす。



 押さえバネを押しないコスニー 方向にグリルとびらを傾ける。 押さえバネを押しながら矢印の



3. グリルとびらを矢印方向に引き上げる。

取り付けかた



1 グリルとびら内側の「▽」の刻印下にある角穴にレールの ツメ2カ所をはめ込む。



2. グリルとびらを矢印の方向にバチンとはまるまで回転させる。 ※押えバネがグリル皿受けに確実にはまっているか確認する。

グリル皿受け、グリル皿、グリル焼網の取り付けかた



1. グリルとびらを止ま るまで引き出す。

2. グリル回受けは「テマエ」 刻印を手前にしてレール

の「▷」の刻印横の角穴 にツメ2カ所をはめ込む。

3. グリル皿受けのツメ 1 カ所にグリル皿 の穴をはめ込む。

4. グリル焼網のツメ 4. カ所をグリル皿の穴 にはめ込む

※グリル皿、グリル焼網は、前後がないのでどちらを 前にしても取り付けられます。

安全機能のご紹介

自動判別機能

機器が料理の種類を判別し、その種類に応じて焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能などの安全機能を 自動的に選択します。 便利メニューやセンサー解除機能を設定せずに点火し、通常に使用できる状態のときは、自動判別モードに 設定されています。各モードを使用中、取り消しにすると自動判別モードに設定されます。

コンロ調理タイマーモード使用中は焦げつき消火機能や天ぷら油温熱防止機能がタイマーに優先して作動します。

天ぷら油過熱防止機能

調理油が過熱されると、自動的に火力調節し発火を防ぎます。



焦げつき消火機能

煮ものなどのとき、お料理の焦げつきを検知してなべをいためる前に自動 消火します。

なべの材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。 ※なべ底にこんぶや竹皮などをしいた調理では焦げつき消火機能が正常に はたらかないことがあります。



高温自動温度調節機能

焼きもの調理・炒りもの調理など比較的温度の高い料理や、なべのから焼きをしたときに小火・大火と自動 的に火力調節し、なべの異常過熱を防止します。

この状態が30分以上続いた場合、または小火状態でもセンサー温度が更に上昇した場合は自動消火します。 調理に支障があるときはセンサー解除をお使いください。

立消え安全装置

煮こぼれや風などで火が消えると自動的にガスを止めガス漏れを防ぎます。



|消し忘れ消火機能

点火後、約120分*(購入時)で自動消火し、万一の消し忘れを防ぎます。 ※消し忘れ消火機能の設定時間は変更することができます。(カスタマイズ機能 ◇►58 ページ)

グリル過熱防止機能

グリル庫内の温度が、異常に高くなった場合に自動消火します。



電源オートオフ機能

調理終了後、電源を切り忘れても、3分後[®](購入時)に自動的に電源を切ります。 ※電源オートオフの設定時間は変更することができます。(カスタマイズ機能 ご参58 ページ)

■ ロック機能 <> 40 ページ

幼いお子様のいたすらや誤ってボタンを押しても作動しないようにロックすることができます。ロックボタンを3秒以上長押しすると電源ボタン以外の操作部をすべててロックできます。電源ボタンを「切」にしてもロック解除操作をするまでロック状態を記憶しています。



感震停止機能

機器本体が約震度 4 以上の揺れを検知すると、コンロ・グリルとも自動 消火します。

感震停止機能は OFF (こすることができます。 (カスタマイズ機能 ご 58 ページ)



■ 鍋なし検知機能

コンロの温度センサーにはなべの有無を判断する検知機能を搭載しています。なべを置いていないと点火しません。また、調理中なべやフライバンを持ち上げると小火になります。

小火の状態が約 1 分間続くと自動消火します。



センサー解除 3~24 ページ

センサー解除ボタンを 3 秒以上長押しすると、鍋なし検知機能を一時的に解除できます。 なべを持ち上げる炒めものや高温になる炒りもの料理、なべを使わないあぶりもの調理の場合に使用します。

(約30分間使用できます)

天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能も同時に解除します。(ただし、センサー解除中もなべの異常 過熱を防止するため、小火、大火と自動的に火力調節します)

16

■ 揚げものモード(温度調節機能) △ → 26 ページ

天ぷら・フライなどの揚げものを調理するときに油の温度を一定に保つこ とができます。また、ホットケーキなどの焼きもの調理をするときにフラ イバンの温度を一定に保つこともできます。「+/-」ボタンを押すこと により 130~220℃まで 10℃刻みで温度を設定することができます。



- コンロ調理タイマーモード (□) ⇒28 ページ

「+/-」ボタンを押すことにより 1~120 分まで 1 分刻みで時間を設 定することができ、設定時間になると自動消火します。



■ 湯わかしモード 🛜 🗫 29 ページ

沸とうしたらお知らせし、その後自動消火します。



ごはんモード 👼 ⇒30 ページ

洗米後、30分~1時間以上浸したお米を、かまど風に炊きあげます。 別売の炊飯専用なべをお使いいただくと、上手に炊飯できます。 (標準パーナーのみの機能です)



音声お知らせ機能 🚭 🕪 🧇 40 ページ

音声で機器の状況をお知らせします。音声ガイド、音量調節ともに3つの モードから、選択できます。購入時は親切モード、音量「大」に設定され ています。

「標準モード」安全機能のお知らせや次の操作へのガイドをします。 「親切モード」設定内容までお知らせするので操作の確認ができます。

「音声切干ード! ブザー音のみの設定になります。

一度、設定した音声・音量は記憶されます。次回、操作するときは前回設 定した音声・音量で使用できます。



■ グリルオートメニューモード ⇒36 ページ

生魚の姿焼きや、切身、干物などをオートメニューと焼き加減 を選択すれば、自動で焼き上げます。



■ グリルマニュアルモード <>34 ページ

時間を決めて食材を焼くときに使用します。

「+/-」ボタンを押すことにより 1~15 分まで 1 分刻みで 設定でき、設定時間になると自動消火します。






便利機能のご紹介

レンジフード連動機能のご紹介

- ●換気扇連動対応のレンジフードであれば、コンロやグリルの点火/消火と連動してレンジフードの運転/ 停止を自動的に行えます。
- コンロ天面から発信される信号をレンジフードで受信し、レンジフードファンが自動的に「中」 運転します。
- ●レンジフードファンの運転切替をする場合は、レンジフードファン側の操作部で操作してください。

信号(赤外線)発信部





- ●点火 / 消火ポタンを押す。
- ●レンジフードファンが自動的に「中」の風量 にて運転します。



※すでに他のコンロやグリルなどを使用している場合は、その風量を維持します。

2. 消火する

- ●点火 / 消火ポタンを押す。
- ●レンジフードファンの運転は消火操作を行って約3分後に自動停止します。



- ※ 消火操作を行っても他の コンロやグリルなどを使 用中は停止しません。
- ※自動消火時(安全装置作動時)はレンジフードファンは自動停止しません。機器の点火/消火ボタンを押して消火操作をしてください。コンロ・グリルタイマー調理などの自動消火時は約1分後に停止信号が発信され、約3分後に自動停止します。

お願い

- ●対応レンジフードファン以外では連動しません。お問い合わせはお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- ●レンジフードファンが常時換気設定の場合にコンロやグリルを消火するとレンジフードファンは常時換気設定に戻ります。レンジフードファンタイマーが作動中も停止しません。換気を停止する場合はレンジフードファン側で操作してください。
- ●レンジフードファンの使いかたはレンジフード ファンの取扱説明書をお読みください。
- ●レンジフードファンと連動しない場合はレンジ フードファン側で操作してください。



下記のような場合は連動しないことがありますが故障ではありません。

- ●前かがみで操作している。(手や頭で信号がさえぎられている)
- ●発信部に調味料などの物が置いてある。(信号がさえぎられている)



- ●発信部が汚れている。(信号が受信できない)
- ●テレビ・エアコンなどのリモコンを操作している。 (信号が混乱し、正しく受信できない)
- ●ガス機器に太陽光が当たった状態で操作している。 (信号が正しく発信できない)
- ※連動しにくい場合は、レンジフードファンの操作部で操作してください。

20

レンジフード連動機能のご紹介

●温度センサーの安全機能を正しく働かせるためには、次のことを守ってください。

▲ 警告

- **■底が平らで温度センサーと密着するなべを使用する** 温度センサーが傾いていたりなべ底との間にすき間があると発火の原因になります。
 - ▲■温度センサーを使用するときは下記のなべなどは使わない
 - ●温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器 焼糧の原因になります。
 - ●耐熱ガラス容器・土なべなど熱の伝わりにくいもの、底が浅く広いなべなどでは揚げもの調理はしない。発火するおそれがあります。





- ■揚げもの調理油は必ず 200ml 以上入れる 耐熱ガラス容器 ±なべ
 - 調理油の量がはじめから少なかったり、減ってきたりすると発火することがあります。
- ■センサー解除中は揚げもの調理をしない
 - センサー解除使用中は焦げつき消火機能と天ぷら油週熱防止機能も一時的に解除されていますの で、調理油が週熱され発火のおそれがあります。
- ■中華なべ用補助ごとく(別売)を使用しない なべ底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。

▲ 注 意

- ■温度センサーのお手入れはこまめに行う また上下にスムーズに動くことを確認する
 - なべ底に温度センサーが密着しないと揚げもの調理油が 発火する場合があります。
 - ●途中消火や鍋なし検知機能の誤作動の原因になります。
 - 動きが悪いとなべが傾き、お湯などがこぼれやけどをする原因になります。



温度センサー

- ■温度センサーに強いショックを加えたり キズをつけない
 - ●なべ底に温度センサーが密着しなくなり、揚げもの調理油が発火する場合があります。また、鍋なし検知機能の誤作動の原因にもなります。 ※密着しない場合、点検・修理を依頼してください。

- 一般調理 メニューモード調理 ・煮物など ・揚げもの ・湯わかし ・ごはん 炒め物 なべの種類 場げ物 モード モード **モ**−ド 揚げものモー 標準パーナ: ドを使用しな 油量 500ml ごはん 500ml ~ 2000ml い場合・油量 (チャオバーナ: $\sim 1000 mI$ 1~5合 500ml ~ 3000ml 200ml以上 ・アルミ製、銅製のなべ 鉄製、ホーロー製のなべ 少しこげる場 含があります ステンレス製のなべ (厚手) 少しこげる場 合があります (なべ底厘み:2.5mm未満 ・無水なべ ・名層なべ X · 土鍋 耐熱ガラス容器 X X X 圧力なべ X X X 途中消火する場
- ●特に片手なべは不安定になりやすいので注意してください。
- ○:適しています×:適していません(温度を正しく検知できません)

適したなべと温度センサーについて

---=O 50 F


操作

0

** * 9 ō

|基本の使いかた

ごとく、バーナーキャップ、排気口力バー、下火力バーなどが正しくセットされているか確認 してください。ごデ14・15ページ



- ●なべをごとくに置いていないと 点火しません。
 - ●なべをのせても温度センサーが なべ底に密着していないと点火

【こんなときセンサー解除】

- ●自動的に小火になり調理に支障があるとき。 なべを持ち上げて調理する炒めものや、高温になる炒りもの調理など。
- ●あぶりものなどなべを使わないとき。
- ●なべ底が温度センサーに密着しているのに点火しないなべを使うとき。
- ※約30分間使用できます。
- ※鍋なし検知機能、天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能を一時的に解除します。
- ※センサー解除中もなべの異常過熱を防止するため、自動的に火力調節することがあ ります。




ده تسط

着色に点灯

「センサー解除」ポタン を約3秒間押す。 センサー



- 表示部に下の図の様に表示されブ レンサー解除中が点 ▶ 約30分経過すると自動消火します。(ブザー 灯します。 が「ビー」と3回鳴ってお知らせし、センサー 解除表示が消灯)
 - ※点火前でも調理中でも設定できます。
 - ※取り消すときはもう一度センサー解除ボタ ンを押します。
 - ※いったん消火するとセンサー解除は取り消 されます。
 - ※センサー解除後30秒間指定のコンロを使
 - 用しないとセンサー解除は取り消されます。



| 消火する



●電源ボタンを押す。

す。



▲ 電源を切る

お願い


- ●みそ汁を温めなおすときは弱火にして、よくか き混ぜながら温めてください。
- 強火で急に温め直すとなべ底に沈んだみそが突然噴 き上がり、みそ汁が飛び散ったり、なべがはねあがっ てひっくりかえることがあります。特にだし入り豆 みそ (赤みそなど) に注意してください。
- ●煮こぼれに注意してください。
- 機器内部およびキャビネット内部のものなどが汚れ ます。また、トッププレート・ごとく・バーナーな どに煮こぼれが焼きついたり、機器を早くいためま す。火加減に注意してください。
- ●調理中になべをのせかえるときは、いったん消 火してください。
- ●コンロを弱火で使用している場合は機器下の キャビネットとびらはゆっくり開閉してくだ さい。火が消える場合があります。

万一火が消えても立消え安全装置がはたらき自 動的にガスは止まります。

24

基本の使いかた

| 揚げものをする



便利な使いかた

●火力調節の難しい、卵料理や焼きものメニューが、揚げものモードの 温度調節を使えば、いつもきれいに簡単につくれます。

焼きもの調理の目安

1000 1400	20 21 23 MEC 90
140℃~150℃	ホットケーキ、厚焼き卵
150℃~ 160℃	オムレツ

19000~14000 カレープ うず細き師

160°C~ 180°C ギョーザ、お好み焼き

ハンバーグ〈140℃~ 150℃〉




※焦げの程度はフライバンの大きさ、材質、調理内容 によって異なります。

揚げもの調理の目安

160°C	とりの唐揚げ、フリッター、ドーナツ
180℃	天ぶら、コロッケ、フライ、とんかつ
200°C	クルトン、かきもち揚げ

場げものモードの油の温度は、天ぷら用鉄製なべで設 定してあります。

なべの種類・材質や厚さ、油量などにより、設定した **漁度と異なる場合があります。加減してお使いくださ**



●メニュー選択ボタンを1回押し、 「揚げもの」モードに設定する。



200 : 4

温度を変更できます。

※ 130 ~ 220℃まで 10℃刻みで

※温度設定は点火した後でも可能で

す。また、調理中でも変更できます。

●揚げものランプが点灯し、「180℃ | と表示されます。

180° b 3

※前回設定した温度が表示されます。

᠌温度設定する

●「+/-」ボタンで温度を設定する。 ●点火/消火ボタンを押す。



赤色に点灯

□ 点火する

●揚げものモードに確定されま す。 ※火力調節はなべの大きさに 応じた火力にしてください。

(ピピッ)

※とりけしボタンを押すと揚 げものモードは取り消され 自動判別モードに設定され ます。

4 調理する

●設定温度になると、ブザーでお知 らせします。 調理を始めてください。



2003 8

- 度に保ちます。

消火する

●点火/消火ボタンを押す。



※自動的に火力調節して油を設定温

※自動調節中、手動での火力調節は できません。


26

揚げものをする

27

調理タイマーを使う

準 備





便利な使いかた

●使用中はいつでもコンロ調理 タイマーモードに設定でき ます。ただし、他のモードに 設定中は使用できません。

●麺を茹でたり、あともう少し 煮込みたいときの消し忘れ 防止に便利です。

38 お湯をわかす





- ●メニュー選択ボタンを2回押し、 「コンロ調理タイマー」モードに 設定する。
 - ピッ メニュー

●タイマーランプが点灯し「1分」

と表示されます。

※とりけしボタンを押すとコンロ調 理タイマーモードは取り消され、 自動判別モードに決定されます。

時間設定する

●「+/-」ボタンで時間を 設定する。



50:00

- | 点火する
- ●点火/消火ボタンを押す。 ※時間設定は調理中でも変更できます。
- ※1~120分まで1分刻みで時 間を変更できます。
- ※「+/ー」ボタンを押し続ける と10分刻みで早送りできます。

自動消火

1 残り30秒前



2 設定時間終了



- ●コンロ調理タイマーランプ
- が点滅します。 3点火/消火ポタンを押す
- ※点火/消火ボタンを押さなくても 1 分経過後、自動的に消灯します。

メニュー選択する

●メニュー選択ボタンを3回押し、 「湯わかし」モードに設定する。



- ※温度センサーが正しくはたらくた めに次のことを守ってください。
- やかんやなべのふたの開閉はしない。 ・やかんやなべを動かさない。
- ・水をかき混ぜない。
 - ・水や具を入れない。・火力をかえない。

2. 点火する

●点火 / 消火ボタンを押す。




●湯わかしモードに確定されます。

※とりけしポタンを押すと湯わか しモードは取り消され、自動判 別モードに設定されます。

沸とう後自動消火

1 沸とうすると、ブザーでお知ら せし、自動消火します。



●湯わかしランプが点滅します。 2点火/消火ボタンを押す。



※点火/消火ボタンを押さなくても


1分経過後、自動的に消灯します。

調理タイマ

-を使う

お湯をわかす

| ではんを炊く



適したなべ

●アルミ製のなべ ふたが重く、なべ本体に落とし 込むような形になっているもの ふたとなべにすき間がないもの なべの縁が高いもの なべは深いもの ※十鍋は火力調節をして、コンロ調理タイマーモードを

利用して炊飯ください。

水加減について

- ●炊飯量は最大5合です。5合以上は炊けません。
- ●水加減は目安です。好みに応じて加減してください。 炊き込みではんの最大炊飯量は4合です。
- 具の重量と同じ程度の水を余分に加えてください。

お米を水に浸す時間

お米の種類	水に浸す時間			
のフトマン1主来発	春~夏	秋~冬		
白米 無洗米	30 (At) t	60 分以上		
	50万以上			
胚芽精米		90 分以上		
雑穀米・発芽玄米	60 AU F			
古米	90 71XI			
麦ごはん				

おいしく炊くために

- ●お米の量は正確にはかりましょう。
- ●洗米はたっぷりの水で素早く洗いましょう。
- ※炊きあがりは、米の種類や質、なべの種類 や室温(水温)などによって異なりますので、 お好みに応じて工夫してお使いください。

(i)	米の量	1合 (約150 g)	2合 (約300 g)	3合 (約 450 g)	4合 (約600g)	5合 (約750 g)
E十屋 カップ	水の量	300ml	480ml	670ml	930ml	1130ml

メニュー選択する


●メニュー選択ポタンを4回押し、 「ごはん」モードに設定する。





2 点火する

●点火 / 消火ボタンを押す。



- ※ごはんモードは火力調節を 自動で行います。そのまま の火力でお使いください。 ※とりけしボタンを押すとご
- はんモードは取り消され、 自動判別モードに設定さ れます。

| 自動消火・むらし

1. 炊きあがると、ブザーでお知らせ し、自動消火します。 (LLA)



2. むらし 10 分カウント開始



3. 残り30秒



※むらしが終わるまでふたを開けな いでください。

△ 炊きあがり

●むらし終了、ごはんランプが点 滅します。



消灯する

●点火/消火 ボタンを押し て消灯する。



- ※点火/消火ボタンを押さなくて も約1分経過後、自動的に消 灯します。
- ※むらし後、ごはんをほぐしなが らよくかき混ぜてください。 余分な水分が逃げ、ごはんが美 味しくなります。

炊きあがりまでの目安時間…20分~30分

無洗米について

- 1. 2度すすぐ。にごったまま炊飯すると でんぷん質が沈殿し、上手に炊けない原 因になります。
- ●十分に水に浸す。
- ●水の量を3%程多くする。または専用計 量カップを使う。
- ●よくかき混ぜて気泡をとばす。表面に気 泡ができ、水が吸収されず上手に炊けな い原因になります。

●機器を囲う油 ガードなどを設 置すると排気の 流れが変わり炊 きムラなどの原 因になります。 炊飯時は油ガー

ドを取り除いて

ください。



30

3

ごはんを炊





3尾の場合

2尾の場合

マニュアルモード(手動調理)での火力と焼き時間の目安

	-c=k	火力 (上火-下火)	焼き時間の 目安
	あじの塩焼き	強 — 強	13∌
	さんまの塩焼き	強 — 強	11分
	さばの塩焼き	強 — 強	8分
	鮭の切身	強 — 強	9分
	ぶりの照焼き	強 — 強	7分
	あじのひらき	強 — 強	9分
	ししゃも 等	強 — 強	6分
2	赤魚のかす漬け	弱一強	11分
9	白身魚の包み焼き	強 — 強	10 分
2	なすの肉詰め	弱 — 強	12分
9	鶏肉の塩焼き	弱 — 強	11分
ク	ピザトースト	強 — 弱	5分
63	アスパラのベーコン巻き	強 — 強	5分
쏠	グリル・ド・バナーヌアイスクリーム添え	強 — 強	10分
크	大あさり	弱 — 強	8分
1	厚あげ	強 — 強	7分
	焼きなす	強 — 強	12分
	焼きおにぎり(素焼き)	強 — 強	6分
	焼きもち	弱 — 強	5分

●詳細は、クックブックをご参照ください。

グリル焼網に魚を置く 角は頭が奥に、尾が手前になるように置いて

ください。

魚を取り出す

- 。はしをグリル焼網と平行に入れ、魚を軽く持ち上げる グリル焼網に付着した魚をはがします。
 - ●フライ返しを使ってはがしてから、はしで取り出す方法もあります。 また、焼き上がる前に、魚をずらすとグリル焼網に付着しにくくなります。
- ▲ 魚を取り出す グリル焼網に付着した魚をはがします。

- ●両面焼グリルは、上下の加熱方式が違うので、表と裏の焼き色が同じになるとは限りません。上火、下火それぞれの火力調節 ○ 34 ページを利用してお好みの焼き色にしてください。
- ●グリルを続けて使用する場合は5 分程度間をあけてください。庫内が高温のまま焼き始めると中まで火が通らないうちに自動 消火する場合があります。


グリルを初めて使う前にから焼きをする

- 梱包部材をすべて取り除く
- ●庫内の紙や梱包部材をすべて取り除いてください。残っていると、発火の原因になります。
- 2 グリル焼網や下火カバーを取り出す。
 - ●グリル焼網のフッ素コート加工がはがれたり、下火カバーの変色を防ぐためです。
- 2 約7分間から焼きをする
 - ●部品に付着している加工油を焼き切ります。 グリルの操作については二字34ページを参照してください。
 - ●排気□や排気□以外からも煙が出ますが、異常ではありません。
 - ●から焼き時に、グリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。この場合、約5 分程度待ってから、再度点火操作をしてください。

グリル焼網に魚を置く前に

₩ ※から焼き後、グリル焼網、下火カバーを正しくセットしてください。 ニテ14・15ページ

■両面焼グリルは、上火・下火両面から加熱するため、片面焼グリルに比べ煙が多く でたり、魚がグリル焼網にくっつきやすくなります。グリル焼網は魚などがくっつ きにくくなるようにフッ素コートを施してありますが、経年変化や魚の種類によっ



鱼の準備

魚の下ごしらえ

●冷凍の魚:完全に解凍する

●みそ漬やかす漬けの魚:みそやかすをよく ●生角:水洗いしたあと、水気をよく拭き取る 拭き取る

塩焼きの下ごしらえ

■鮮度や材料にあった塩加減が必要です。塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。

- ●さばやいわしなど脂肪分が多い背の膏い魚:
 - ●白身魚:少なめに塩をして、おき時間は短めにする
- 多めに塩をして、おき時間は長めにする

- ●川魚やいか、えび、貝など:焼く直前に塩をふる

アルミはく

ワンポイント

- ●魚の重量の約2%程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、うすいところにはうすくつけます。
- ●尾やヒレは特に焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦 げ方が少なくなります。


グリルの進備

- グリル焼網に油を薄く塗る
- 約1~2分間から焼き(予熱)をする 焼き上がり後、材料がグリル焼網に付着しにくく、取り出しやすくなります。

お願い

●オートメニューモードで焼く場合は、予熱はしないでください。





▲ 注意



■グリル皿はやけど注意ランプが消えてから 取り出す。

焼き上がり直後、グリル皿にたまった脂は高温に なっています。冷めてから水平にゆっくり取り出 してください。



■グリル使用時は魚を焼きすぎない

魚に火がつき火災の原因になります。グリル庫内 で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合 は、すぐに点火/消火ボタンを押して消火してく ださい。

ワンポイント

グリルがワイドになったので、別売のクッ

キングプレートを使用すれば 10 インチの ピザもおいしく焼けるなどお料理の幅がさ らに広がります。





●点火/消火ボタンを押し ます。





- ≥ 時間設定する
- ●タイマー設定ボタンで焼き時間 を設定する。





●火力切替ボタンを押す。

3 火力調節する

- **3** (強) (強) (麗) 000 000 0 下火 000 ð 888 ô **強** (弱) 強 **(35)**
- ※1~15分まで1分刻み(庫内 の温度がある程度上昇している 場合は1~8分または1~10分)

で設定できます。

※押すごとに4段階に切り替 わります。

- 4 焼き加減の確認
 - ●残り30秒になるとブザーでお知らせします。 焼き加減を確認し、焼き足りない場合はタイ マーを追加してください。 (FFA)





- 焼き上がり・自動消火
- ●設定時間になるとブザーでお知らせし、自動消火 します。





- ※上下の焼き方が違うので、お好みの焼き色になるよう調 節してください。

- 消灯する
- ●点火/消火ポタンを押して消灯する。



- ※焼き上がったらすぐに取り出してくだ さい。余熱で焦げることがあります。
- ※点火/消火ボタンを押さなくても約1 分経過後、自動的に消灯します。
- ※操作部を収納するとき、手を挟みこま ないように注意してください。

グリル マニュアルモードで焼く

34

調理する魚をグリルに入れる

グリル操作部を開け

て操作開始

●次の魚にはオートメニュー モードを使用しないでくだ さい。

みりん干し ・めざし

- うるめいわしのの丸干し
- 市販のみりんづけ 身欠きにしん。
- 焼け過ぎにより、焦げがひどくな り発火の原因となります。

おいしく焼くために

- ●グリル皿に水を入れない。
- ●予熱はしない。 ●冷凍した魚は完全に解凍す
- ●オートメニューモードで調理
- 中はグリルとびらを開けな
- ●種類や大きさの異なる魚を同 時に焼かない。
- ●一尾の場合は中央に置く。

次のことをお守りください

- ●続けて焼く場合に、庫内温度が高いとオートメニュー ボタンを受け付けない場合があります。その場合は、 グリルとびらを開けて庫内が冷めるまで 5 分程度待っ てからお使いいただくか、またはマニュアルモード(手 動調理) でお使いください。
- ●オートメニューモードで焼き上げ後に焼き足したい場 合、必ずマニュアルモード(手動調理)で焼き足しを 行ってください。
- ●魚を一度焼きかけて消火し、再度点火して調理する場 合はオートメニューモードでは焼かないでください。 (魚が焼けすぎてしまいますのでマニュアルモードをお 使いください)
- ●焼き上がったらすぐに取り出してください。余熱で焦 げることがあります。

ワンポイント

- ●点火後にオートメニュー、点火 90 秒後に焼き加減が 確定します。
- ●とりけしボタンを押すとマニュアルモード(手動調理) に設定されます。


操作

---- O 702

グリル オ

- トメニュ・

オートメニューを選択する



●焼き加減ボタンを押す。



2. 点火する

2 電源ボタンを押す

ピッ

着色に点灯





●オートメニューが 確定します。

※とりけしポタンでオート メニューモードを取り消 しできます。

タイマー終了・

●残り30秒になるとブザーで お知らせします。

●再度タイマー設定ができま す。

焼き加減を確認し、焼き足 りない場合は、タイマーを 追加してください。

焼き加減の確認









/ 焼き上がり・自動消火

●設定時間になるとブザーで お知らせし、自動消火しま す。



赤色に点滅

消灯する

●点火/消火ボタンを押し て消灯する。



※点火/消火ボタンを押さなく ても約1分経過後、自動的に 消灯します。

36

グリ Th.

トメニューモードで焼

グリル 00000

オートメニューモードで焼く

や大きさ、状態(脂ののり具合、季節や鮮度)により、オートメニューと焼き加減を選んでください。

●魚の種類や大きさ、状態(脂ののり具合、季節や鮮度)により、オートメニューと焼き加減を選んでください。					
オートメニュー	焼き加減 弱め	焼き加減 標準	焼き加減 発め	魚の置き方	ポイント・お願い
姿焼	■小さめの小魚 (約50g以下) きす・小あじ ■塩漬け 塩さんま	■中程度の生魚 (約100~200g) ・あじ ・ひさき 1~3匹 ・さんま ・いわし ・あゆ 1~4匹 ・たい(小)1匹 (300g以下) ・きす 1~4匹 (50g以上)	■大きめの生魚 (約 200g ~ 400g) ・あじ ・いさき 3~4匹 ・たい 1匹 (約 300 ~ 400g)	■頭を奥に	■尾・ヒレをきれいに焼く ・多めの塩を塗る ・アルミはくで覆う ■火通りをよくする ・皮面に切り込みを入れる ■味噌漬け・照り焼きをきれいに焼く ・表面の味噌漬けタレを十分にふき取り、弱めで調理する ■厚みのある魚など(切身 2.5cm、姿 4cm を超えるもの)は中まで火が通りにくいので、手動で様子を見ながら焼いてください。
切身	■照り焼き ぶり・さわら ■みそ漬け さわら・甘だい	■生魚 ・生ざけ ・さば ・さがり ・すい ・せだい ・せだい ■塩漬け ・塩さば	■光沢のある魚・まながつお・たちうお・さわら	■ 皮面を上向きに ■ 身のうすい部分を外側にして左右どちらかに 4 切以上は身の薄い部分を外側に向け、左右対称に	■干物は乾燥しているほど焼けやすくなっています。 ■ふり塩の量や種類、照り焼きなどは漬け時間、漬けタレの配合によっても焼き色が濃くなったり、薄くなったりすることがあります。
干物	■小さな 半生の干物 ししゃも	■一夜干しひらき ・あじひらき ・干しさわら ・かますひらき ・干しかれい 1~2枚	■大きなひらき ほっけひらき 1~2枚	■頭を奥に ■開きなどは皮面を下向きに (反らずにきれいに焼ける)	

ロックするとき

- 電源ボタンを押す。
- ___ グリル操作部を押す。

表示部に

- 3 消火していることを確認する。
- 4 ロックボタンを3秒以上長押しする。





●ロック表示ランプ、ロックボタンランプが点灯および電源ランプが点滅 し、ロックされます。




青色に点滅

●ロックされているときは電源ボタンのみ「入/切」ができます。

また、電源を入れたとき、電源ランブが点滅します。 ロックを解除するとき

ロックボタンを3秒以上長押しする。





ピッ

●ロック表示ランプ、ロックボタンランプが消灯および電源ランプ が点灯し、ロックが解除されます。



青色に点灯

次回操作するときには前回設定した音声・音量でご使用できます。

標準・・・・安全機能の報知やネクストガイドをします。

親切・・・・設定内容をお知らせするので操作の確認をすることができます。


標準


音声切・・・ブザー音のみの設定になります。

音声お知らせ機能

音声ガイドの設定

グリル操作部を押す







日常の点検とお手入れ

日常点検をしましょう

部品が正しくセット されていますか?

●パーナーキャップ、ごとく、排気口カバー、下火カバ 一などは正しくセットされた状態でお使いください。 □ 14 · 15ページ

つまり、たまり、汚れ はありませんか?

- ●パーナーの炎口が煮とぼれなどでつまっていませんか。
- ●立消え安全装置(炎検知部)が煮こぼれなどで汚れて しませんかご ≥42 ページ
- ●グリル皿に多量の脂がたまっていませんか。 ┌⇒43ページ

お手入れの手順

- 1. やけど注意表示が消灯し、機器が冷 めていることを確認する
- 2. ガス栓(ねじガス栓)を閉める
- 3. ロックをかけるか、電源プラグを抜く
- 4. 手袋をはめてお手入れを開始する



お手入れの道具と洗剤について

使ってよい道具・洗剤

スポンジたわし












使ってはいけない道具・洗剤

キズの原因となるもの

●部品・グリルとびらガラス ホーロー・フッ素コートや塗 装の表面にキズがつき、はが












部品やホーロー・フッ素コートや塗装の表面 が変質し、はがれ・変色・さび・樹脂部品の



さびの原因になるもの









弱アルカリ性洗剤

●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して作動不 直接かけて使ってはいけないもの 良や腐食して、故障の原因になります。必ず布に含ま せてからお手入れしてください。



スプレー式洗剤

日常の点検とお手入れ

お手入れのしかた

お手入れのポイント

ガラストッププレート

■汚れたらそのつ ど、やわらかい布 やスポンジで拭き 取り、乾いた布で 仕上げます



汚れがこびりついたとき

- 1. 台所用中性洗剤と水を含ませたキッチンペーパーで 汚れた部分を湿らせておきます。
- 2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布やスポンジで拭き 取ります。

それでも汚れがとれないとき

温度センサー

- 1. くしゃくしゃにしたラップに、クリームクレンザーを 適量塗り、こすります。
- 2. 汚れがとれたら、やわらかい布やスポンジで水拭きし、 乾いた布で仕上げをします。
- ※研摩性の高いクレンザーの場合はガラスに傷がつく可能性があります。

汚れがこびりついたとき

立消え安全装置と電極

- ・電極(点火プラグ) ●突起に注意してやわ
 - らかい歯ブラシでお 手入れします。
- ■汚れたらそのつど、やわらかい 布などで汚れを拭き取ります

●汚れたままにすると、点火不良や途中消火 するなどの原因になります。

温度センサー

り替えてください。

ずさないでください。

●片手を添え、かたくし ぼった布で頭部と側面 の汚れをふき取る。

◆そのままにしておくと、くもりが残ったり。

焦げついて汚れがとれにくくなります。ま

た、砂糖やしょう油を含んだものをこぼす

●トッププレートはねじ固定しています。取りは

▶ドライバーなど先の鋭いものやミガキ粉などは、

ガラス而および、パーナーリングの塗装部分を

傷つけますので使わないでください。(万一塗装

がはがれても、そのままお使いいただけます)

●トッププレートには、安全に関する注意ラベル

が貼付してあります。はがれたり、読めなくなっ

た場合は、お買い上げの販売店、またはもより

の大阪ガスにご連絡してラベルを再購入し、張

とこびりついてとれにくくなります。





立消安全装置

・ごとく (ホーロー)

- ・排気口カバー(ホーロー)
- 下火カバー
- ・バーナーキャップ上部

汚れがこびりついたとき


- 1. 台所用中性洗剤と水を含ませたキッチ ンペーパーで汚れた部分を湿らせてお きます。
- 2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布やス ポンジで拭き取ります。

それでも汚れがとれないとき

1. 煮洗いするとさらに汚れを 落しやすくなります。(水を 入れた大きな鍋にごとくな どを入れ30分程加熱する)

2. 水洗いし、水気を拭き取り ます。

A 注意



バーナーキャップ下部

・バーナー

・バーナーリング(クリアコート)

バーナーキャップ上部と バーナーキャップ下部を分 解しないでください。



■汚れを拭き取ります

- ●バーナーキャップ部は目づまりしていたら、炎口を歯ブラシや針金など でお手入れします。(目づまりや汚れは、不完全燃焼や燃焼不良の原因に
- ●パーナー本体側の表面は洗剤とやわらかい布・やわらかいスポンジなど で拭き取ります。中性洗剤以外は使用しないでください。万一、表面の 黒色塗装がはがれても、そのままご使用いただけます。
- ●煮洗いや水洗いをしたあとは水気を十分に拭き取ってからセットしてく ださい。(水気が残っていると点火しにくくなります)
- ●バーナーリング周りや凹部は、歯ブラシなどでお手入れします。汚れが たまると、ごとくが安定しない原因になります。
- ●つまようじなどの硬いものでお手入れしないでください。バーナーリン グとガラスの間のパッキンにキズがつくと煮こぼれが機器内部に入り、 機器を早くいためる原因になります。





・グリルとびらガラス

- ・グリルとびら
- グリル回受け

汚れがこびりついたとき

●台所用中性洗剤と水を含ませた紙で汚れた

部分を湿らせ、水洗いします。

- ●酸性やアルカリ性洗剤を使ってグリルとびらを洗うと、パ ネル部の変色やはがれ、さびの原因になります。必ず、中 性洗剤を使ってスポンジで洗ってください。
- ●食器洗い乾燥機でグリルとびらは洗わないでください。グ リルとびらを洗浄すると、パネル部の変色やはがれの原因 になったり、水がグリルとびら内に残ります。

・グリル皿 (クリアコート) ・グリル焼網(フッ素コート)

- やスポンジでお手入れをします
 - ったり、変色することがあります。
 - ●そのままにしておくと、シミが残
- やスポンジでふき取ります。 ■汚れたらそのつど、やわらかい布 ^{●グリル焼網は、使用しているうちに、魚がくっつきやすく} なったり、フッ素コートがはがれることがあります。 (交換部品として準備しております。 (⇒59 ページ)

●台所用中性洗剤と水を含ませたキッチンペーパーで汚れた

部分を湿らせておき、汚れが浮いてきたらやわらかい布

●硬いブラシやたわし、また中性以外の酸性・アルカリ性洗剤を使用しないでください。 はがれ、変色・シミ・キズの原因になります。

●使用しているうちにグリル皿の透明なクリアコートが変色することがありますが、汚れ落ちの効果は変わりません。

本体前面パネル

■汚れたらそのつど、やわらかい布やスポンジで 拭き取り、乾いた布で仕上げます。

・コンロ・グリル操作部

- ■汚れたらそのつど、乾いた、やわらかい布で拭 き取ます。
- ●酸性・アルカリ性洗剤やスプレー式洗剤を使用しないでください。操作 パネルの変色やはがれの原因になります。

よくあるご質問 (Q & A)

<u>e</u>		A	参照ペー
電源が入りにくい (又は入らない)		●お手入れなどで誤って触れても入らないようにしています。他のボタンより長く(0.3秒)押してください。	
電源を入れたとき、 切ったあとや使用中、 消火後に音がする ・「ボン」と音がする ・キシミ音がする		■コンロバーナー使用後に「ボン」という火の消えた音のする場合がありますが、異常ではありません。■点火後や消火後にキシミ音がでますが、加熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音で、異常で	
・モーター音がする ・「シャー」と音がする ・点火初期に「ボッ ボッ」と音がする		はありません。 ●火力を調節するときの機器内のモーターの音です。異常ではありません。	_
		●機器内を冷却するためのファンの音です。異常ではありません。	
		●コンロバーナー使用中「シャー」と音がでますが、燃 焼するガスの通過音で、異常ではありません。	
		●機器が冷えている状態でグリルに点火するとしばらく「ポッポッ」と音のする場合がありますが、異常ではありません。機器が温まると音はなくなります。	
点火すると他のバー ナーもスパークする	-	●他のバーナーも同時にスパークします。異常ではありません。	_
点火 / 消火ボタンか ら手を放してもスパ ークしている	-	●点火/消火ボタンから手を放してもスパークがつづきます。(最長約10秒)異常ではありません。	
使用中に…・調理中に消火する		●なべを置いていますか? なべを置いていないと点火しません。	17 · 24
・油が高温になって も自動消火しない		●なべの形状や材質が適していますか?	
・点火してもすぐ消 える		●なべ底が温度センサーと密着していますか?	
・火力が変わる ・なべ底がひどく焦		●なべ底や温度センサーが汚れていませんか?	
げついて消火した ・揚げものがうまく できない ・小火になって1分 後に消火する	-	●油の量はあっていますか? なべの形状や材質、油の量によっては油の温度が設定 温度より高めになったり低めになったりする場合があ ります。設定温度を加減してお使いください。	16 · 17 22 · 23 25 · 26
		●から焼きに近い調理をしていませんか? ●なべの温度が高温になると、過熱防止のため自動的に 火力を切り替えます。小火⇔大火を繰り返し、この状 態が30分間続くと自動消火します。 ●小火になると支障のあるときは、センサー解除ボタン を押すと、高温での調理ができます。	

e		А	参照ページ
使用中に… ・調理中に消火する ・油が高温になって ・自動消火しない ・点火してもすく消		●フライパンやなべをふったり、浮かせて調理していませんか? フライパンやなべを持ちあげると小火になります。小 火になると支障のあるときは、センサー解除ボタンを 押すと、調理できます。	17 · 25
える ・火力が変わる ・なべ底がひどく焦 げついて消火した		●長時間使っていませんか? 点火後コンロは約120分で自動消火し、消し忘れを防ぎます。	16 · 52
・揚げものがうまく できない カルになって145		●冷凍食品や冷凍したなべをそのまま調理していませんか? 解凍してから調理してください。	wasses.
· 小火になって1 分 後に消火する	->	●カレーやシチューなどとろみのある料理を強い火力で 再加熱していませんか? 水を加え弱火で様子を見ながらかきまぜて調理してく ださい。	
		●カラメル、みその加熱など水分のほとんどない料理や中火で調理していませんか? 焦げつきがひどくなる場合があります。	_
		●温度センサーが高温になっていませんか? 安全装置がはたらいて消火した場合、温度センサーの 温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。	50
		●機器下方のキャビネットとびらを早く開閉していませんか? 早く開閉すると消火することがあります。ゆっくり開 閉してください。	25
湯わかしモード使用 しても		●湯わかしに適したなべを使用していますか?	
・お湯がぬるい		●なべ底が温度センサーと密着していますか?	22 · 23 · 29
・お知らせが遅い ・ふきこぼれる		●水の量は適切ですか? 標準バーナー:水量500m0~20が適切です。 チャオバーナー:水量500m0~30が適切です。	22 23 29
		●加熱中になべを動かしたり、水をかき混ぜたりしていませんか?	29
		●一度わかしたお湯(70℃以上)を再び湯わかしモードでわかしていませんか? 100℃より低めで沸とうしたと判断する場合があります。	
上手に炊飯ができない		●炊飯に適したなべを使用していますか?	23 · 31
・ふきこぼれる ・ご飯がかたい		●なべ底にセンサーが密着しいますか?	22
・ご飯がやわらかい ・ご飯が焦げる		●米の量、水の量は正しく計っていますか?	31
		◆よく洗米しましたか?ぬか分が残っていると焦げやすくなります。	
		●浸しおき時間は十分ですか? 洗米してすぐ炊飯するとご飯がかためになります。	31

よくあるご質問 (Q & A)

0		A	参照ペー
上手に炊飯かできない		●炊飯途中にふたを開けませんでしたか?	
・ふきこぼれる ・ご飯がかたい		●炊き上がった後、10~15分程度むらしていますか?	30.31
・ご飯がやわらかい ・ご飯が焦げる		●むらした後、ごはんをかき混ぜていますか?	
	-	●炊きこみごはんではありませんか? 白米にくらべ焦げやすくなります。	31
		●銘柄や産地、保存期間により炊きあがりのかたさや粘り、 食味が変わります。	MANAGEM
		●無洗米を使っていませんか? 1、2度洗米し、3%ぐらい多めに水をいれて、必ず浸 しおきをして炊飯してください。	31
コン ロまたは グリル 使用中 ・消火する		●コンロ調理タイマー、またはグリル調理タイマーが終 了していませんか? 再点火してください。	17.18.19
・海火する		●グリル庫内が高温になっていませんか? 庫内が冷めるまで約5分程度待ってから使用してください。	33.37.5
グリル使用時		●完全に解凍していますか?	
・焼けすぎる ・焼け足りない		●みそや粕は取ってから焼いていますか?	32-33-38-3
・焼けムラ ・煙が出る		●焼き加減の設定、魚の置き方は合っていますか?	
・オートメニューでう まく焼けない		●グリル下火バーナーカバーが汚れていませんか?	42
・オートメニューを受 け付けない ・タイマーがセットで		●庫内温度が高くなっていませんか? 庫内温度が高すぎると、オートメニューは受け付けません。タイマーは設定できる時間が短くなります。	34 · 37
きない	<i>w</i>	●グリルとびらは確実に閉まっていますか?	
		●脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、排気口以 外からも煙が出る場合があります。	_
		●初めてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙や 臭いがでます。グリルには加工油を使っておりその油 を焼き切るためで異常ではありません。	32
		●食材にあった火力調節をしてください。	33.34.3
コンロやグリルの操作で レンジフードファンが連動 しない(赤外線反射式)		●コンロ部、レンジフードファンの発信部または受信部が汚れていませんか?●赤外線発信部からの信号がさえぎられていませんか?	21
コンロやグリルを停止して もレンジフードファンが停 止しない		●レンジフードファンが常時換気設定の場合やレンジフードファンタイマーが作動中は停止しません。すぐに停止したい場合はレンジフードファン側の停止用ボタンを押してください。	21

停電時のご使用について

非常用電池ケースに単3形アルカリ乾電池(1.5V)6個をセットすると、標準パーナーのみ約 10 時間 通常どおりご使用いただけます。

- ●乾電池の消耗を抑えるため、ランプ、表示部の明るさが暗くなりますが異常ではありません。
- ●乾電池は非常用です。100V 通電状態で入れたままにしないでください。 そのままにしておくと乾電池の液漏れ、発熱の原因となります。

乾電池セット方法

- 機器が冷めていることを確認する
- 2。非常用電池ケースの[押:開]付近を指で押す 電池ケースが少し引き出される。
- 電池ケースを止まるところまでゆっくりと引き出す



- 4。中ふたを取りはずし、乾電池を入れる
 - 新品の単3形アルカリ乾電池(1.5V)6個を図のように+、-を確認して正しくはめ込んでください。
 - ださい。
 ※新しいアルカリ乾電池以外の乾電池をご使用の場合、作動しない、または作動時間が極端に短くなることがあります。6個全て新しいアルカリ乾電池をご使用ください。



・中ふたを取り付け、電池ケースを奥までしっかり押し込む

停電復帰時のご使用について

停電が復帰したときは直ちに較電池をはずしてください。調理中に停電が復帰すると、途中消火(自動消火)します。乾電池を入れたままでは使用できません。

乾電池の液漏れ・発熱を防止するため、乾電池は必ずすべて電池ケースからはずして保管してください。

お願い

乾電池の短絡や発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になりますので、下記の内容を必ずお守りください。

- ●異種の乾電池を混ぜたり、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜたりして使用しないでください。
- ●乾電池を電池ケースに入れる際、向きを間違えないでください。
- ●乾電池は充電、分解、加熱、火の中へ投入しないでください。。

故障かな?と思ったら

こんな場合は	調べてください	参照ペーシ
①点火しない ・点火しにくい	●ガス栓(ねじガス栓)を全開にしていますか?	_
・スパークしない ・点火してもすぐ消える	●LPガスがなくなりかけていませんか?(LPガスをご使用の場合)	_
	●ガス配管に空気が残っていませんか?(長時間使用していなかったり、朝一番など)点火操作を繰り返してください。	
	●電源は入っていますか?停電時は乾電池でご使用いただけます。	24 · 34 · 36 · 47
	●バーナー炎口がつまっていませんか?	42 · 43
	●電極(点火ブラグ)、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップ がぬれたり、汚れたりしていませんか?	42 . 43
	●パーナーキャップが正しくセットされていますか?	15
	●アルミはく製しる受けを使用していませんか? 使用しないでください。	6
	●なべを置いていますか? なべを置いていないと点火しません。	17 · 24
	●ロックを解除していますか?	40
	●ブザーが鳴って消火しましたか?	50 · 52
	●グリルはコンロにくらべ点火に時間がかかります。	
②炎の状態がおかしい ・炎が安定しない	●バーナー炎□がつまっていませんか?	42 · 43
・炎が黄色い、赤い ・異常音をたてて燃える、	●電極(点火ブラグ)、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップ がぬれたり、汚れたりしていませんか?	42 43
消える ・炎が均一でない	●パーナーキャップが正しくセットされていますか?	15
・使用中炎が消える ・なべにすすがつく	●アルミはく製しる受けを使用していませんか? 使用しないでください。	6
	●ブザーが鳴って消火しましたか?	50 · 52
	●風が吹き込んでいませんか?●扇風機や冷暖房機器の風が当たっていませんか?	9
	●コンロバーナー使用中に機器下方のキャビネットとびらを早く開閉すると消火することがあります。ゆっくり開閉してください。	25
	●加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなる ことがありますが、異常ではありません。	
	●グリル使用時にコンロを使用すると焼物の塩分(ナトリウム)やカル シウムが燃えて、炎が赤くなりますが、異常ではありません。	
	●バーナーの炎は電極(点火ブラグ)、立消え安全装置(炎検知部)、ご とく部分などで炎が短くなっています。異常ではありません。	
	●換気をしていますか?	
	●火力調節時に一瞬炎が黄色くなったり大きくなる場合がありますが異常ではありません。	

こんな場合は	調べてください	参照ヘーシ
③ ブザーが鳴った・数回鳴った・鳴り続ける	●安全機能が作動しています。確認してください。	50 · 52
④ランフが点滅する・操作部のモードランプ	●自動消火した後、使用したコンロまたはグリルの点火/消火ボタンを押して、消火の状態にしてください。	28 · 29 · 31 · 35 · 37
・点火時にランプが点灯して消えた	●特殊な操作で入るデモモードです。故障ではありません。点火操作を やり直してください。	малала
・電源ランフが点滅している	◆なべを置いていますか?	17 · 24
	●機器をロックしていませんか?	40
⑤部品が変色する ・表面が変色する	●酸性やアルカリ性洗剤を使用していませんか?	43
・ごとくが変色する	●ごとく先端は、炎が当たり白くざらざらになります。異常ではありません。	_
⑥電源を切った後もやけど 注意表示が消えない	機器が高温になっています。お手入れできる温度になると消灯します。	9
	● コンロ上に熱いなべを置くと使用していない状態でもランブが点灯します。	******
⑦電源を切った後も冷却 ファンが止まらない	機器保護のため冷却します。安全な温度になると停止します。	
	●ビルトインオーブン使用時など、コンロ本体が熱くなった時も冷却ファンが作動することがあります。	

48

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら ブサー音 処置と再使用時の注意 点火後約2時間または設定した時間がたち自動 消し忘れ消火機能作動 消火しました 16 - 17 -点火/消火ボタンを押して、消火の状態に戻す。 L-30 24 - 35 -続けて使用する場合は、再点火を行う。 37 センサー解除モードで約30分たち、自動消火 センサー解除モード終了 しました 設定した時間がたち自動消火しました 点火/消火ボタンを押して、消火の状態に戻す。 28 - 46 調理タイマー終了 オートメニューモードで焼きあがり自動消火し オートメニューモード終了 35 - 37 ました ●点火/消火ボタンを押して、消火の状態に戻す。 マニュアルモード終了 設定した時間がたち自動消火しました P-10 (約2秒) ごはんモード終了 ごはんモードで炊きあがり自動消火しました ●点火/消火ボタンを押して、消火の状態に戻す。 31 湯わかしモードで沸とうして、自動消火しまし $\Big|lacktriangle$ 点火 / 消火ボタンを押して、消火の状態に戻す。 湯わかしモード終了 29 基板エラー 1016 -1026 電子部品の故障 サーミスタ断線エラー サーミスタ回路エラー 冷却ファン・表示部サーミスタ断線エラー 冷却ファン・表示部サーミスタ回路エラー サーミスタ断線エラー ●電源ボタンを押して消灯し、電源プラグを一度抜いて 故障かな?と思ったら サーミスタ回路エラー ください。 ブザーが鳴り続ける 異常を検知しました ●再使用時に、同じ現象が出る場合はガス栓(ねじガス栓) (約8秒) 部品が故障しています を閉め、使用を中止し、お買い求めの販売店、またはも モーター位置エラー よりの大阪ガスにご連絡ください。 感震器断線エラー 点火 / 消火ボタン連続押しエラー センサー解除ボタン連続押しエラー

冷却ファンエラー

音声ガイダンスのご紹介

D ±7	な音声は以下の通り) つです。 ※コ:	ンロ(・ 使用時は操作された	たコンロを報知します。			
		報知要	因		ブザー音	親切モード	標準モード	
	電源ボタンON				ピッ	「電源が入りました」		
	電源ボタンON(非常	考用乾電池同時接約 -	债)		ピピツ	「電源が復帰しました」 「乾電池を抜いてください」	「電源が復帰しました」 「乾電池を抜いてください」	
画面	電源OFF	電源DN状態での)電源	ボタン押下時	ピッ	「電源を切りました」	_	
	オートオフ作動			ピピッ	「電源を切ります」	_		
9	ロックボタン長押し	 寿 (操作ロック部	淀時)	ピッ	「ロック設定しました」		
	ロックボタン長押し		解時)	ピッ	「ロック解除しました」	_	
	ロックボタン以外の7	ボタン操作時(通	常受[:	ナ付けボタン)	ププー	「ロック中です」	「ロック中です」	
			点火時	なべありの場合	ピピツ	「点火します」	-	
	点火/消火ポタン	センサー設定時	時	なべなしの場合	ピピピッ	「なべを置いてください」	「なべを置いてください」	
	ON (点火時) 「止」→「開」		燃焼	なべなし状態を30秒 継続	ピピッ	「なべを置いてください」 「まもなく消火します」	「なべを置いてください」 「まもなく消火します」	
			焼時	なべなし状態を1分 継続	Ľ-30	「消火しました」	「消火しました」	
		センサー解除モード時			ピピツ	「点火します」	-	
	点火/消火ボタン〇Ⅰ	FF(消火時)	開	→「止」	ピー	「消火しました」	_	
		最大火力設定時			ピピー	「火力最大です」	_	
		最小火力設定時			ププー	「火力最小です」	_	
	火力調節	火力自動制御時に 火力切替 (便利機能作動時)		フラー	「安全装置がはたらき」 「火力自動調節中です」 「火力調節できません」	「安全装置がはたらき」 「火力自動調節中です」 「火力調節できません」		
				ブブー	「自動調理中です」 「火力調節できません」	「自動調理中です」 「火力調節できません」		
		センサー解除モード取り消し			ピツ	「センサーを有効にしました」	「センサーを有効にしました」	
7() 7		センサー解除モー	- ド設	(定時 (3 秒押し)	ピピピッ	「センサーを解除しました」	「センサーを解除しました」	
コンロバネル操作	センサー解除モード	センサー解除モード:初回小火時			ピピッ	「温度が高くなっています」 「火力自動調節に切り替わり ました」	「温度が高くなっています」 「火力自動調節に切り替わり ました」	
		センサー解除モード設定より30分経過時		년-3回	「30分連続使用のため」 「安全装置がはたらき」 「消火しました」	「30分連続使用のため」 「安全装置がはたらき」 「消火しました」		
		揚げものモード設定時 「十/-」ポタン 初期1回目ボタン 押下時		ĽУ	「揚げものです」 「温度を設定できます」 (確定後)「揚げもの温度を」 「**℃に」「設定しました」	「温度を設定できます」		
		いったん確定後、	Γ+/	/- 」ボタン押下	ピッ (又はプッ)	「揚げもの温度を」 「**℃に」「設定しました」	-	
		揚げもの温度最大	t.		ピピー	「揚げもの温度」「最大です」	****	
	揚げものモード	揚げもの温度最小	j.		ププー	「揚げもの温度」「最小です」	====	
		他ボタン押下時	(×=	ュー選択ボタン)	ププー	「揚げもの温度調節中です」 「変更できません」		
		他ボタン押下時	(取り	·消し)	ピツ	「揚げものを」 「取り消しました」	_	
	設定温度到達時報知				ピピッ 3回	「設定温度になりました」	「設定温度になりました」	

	報知要因	ブザー音	親切モード	標準モード
	調理タイマーモード設定時	ピッ	「調理タイマーです」 「タイマーを設定できます」	「タイマーを設定できます」
	「+/- 」ポタン押下時	ピッ (又はブッ)	(確定後)「**分に」 「設定しました」	_
	いったん確定後、「+/-」ボタン押下	ピッ (又はブッ)	「タイマーを」「**分に」 「設定しました」	-
調理タイマーモード	タイマー設定最大	ピピー	「タイマー」「最大です」	-
胸壁タイマーモート	タイマー設定最小	プブー	「タイマー」「最小です」	
	他ボタン押下時(メニュー選択ボタン)	ププー	「タイマー調理中です」 「変更できません」	
	他ボタン押下時(取り消し)	ピッ	「調理タイマーを」 「取り消しました」	_
	タイマー終了30秒前	ピピッ 3回	「タイマーを」 「まもなく終了します」	_
	タイマー終了時	Ľ-	「タイマーを終了しました」	「タイマーを終了しました」
	湯わかし設定時	ピッ	「湯わかしです」 (確定後)「湯わかしに」 「設定しました」	「湯わかしです」
コン クロ パ ネ 湯わかしモード	他ボタン押下時(メニュー選択ボタン)	ププー	「湯わかし中です」 「変更できません」	
作	他ボタン押下時(取り消し)	ピッ	「湯わかしを」「取り消しま した」	_
	終了時	₾	「湯わかしを終了しました」	「湯わかしを終了しました」
	ごはん設定時	ピッ	「ごはんです」(確定後) 「ごはんに」「設定しました」	[ごはんです]
	ごはん燃焼中、他ポタン押下時(メニュー 選択ボタン)	ププー	「炊飯中です」 「変更できません」	_
	ごはん燃焼中、他ボタン押下時(取り消し)	ピッ	「炊飯を」「取り消しました」	-
ごはんモード	むらし開始時(燃焼停止時)	ピピッ 3回	「消火しました」 「蒸らし中です」	「消火しました」 「蒸らし中です」
	むらし中、他ボタン押下時(メニュー選択 ボタン)	ププー	「むらし中です」 「変更できません」	_
	むらし中、他ボタン押下時(取り消し)	ピッ	「炊飯を」「取り消しました」	-
	むらし終了30秒前	ピピッ 3回	「炊飯を」 「まもなく終了します」	_
	むらし終了(ごはん終了)	<u>ا</u>	「ごはんが炊けました」	「ごはんが炊けました」
コンロ使用中報知	点火 30分、60分、90分後	ピピツ	「使用中です」	「使用中です」
	点火/消火ボタン押 ^{非燃焼中} 下時	ピピッ	「点火します」 「タイマーを設定できます」 (確定後)「タイマーを** 分に」「設定しました」	「タイマーを設定できます」
4	燃焼中【着火検知後】	ピ-	「消火しました」	_
グ リル ル パ マニュアルモード ル ル	「火力切替」時(燃焼時のみ受け付け)	ピッ	「火力変更しました」「上火」 「強/弱」「下火」「強/弱」 「です」	
ル 煙	「+/- 」ポタン押下時	(はプッ)	「タイマーを」「**分に」 「設定しました」	-
!	タイマー終了30秒前	30	「タイマーを」 「まもなく終了します」	_
	タイマー終了時	ピー	「タイマーを終了しました」	「タイマーを終了しました」
	オートメニューボタン押下時 (点火 30 秒後以降)	ププー	「タイマー調理中です」 「オート調理の設定はできません」	「タイマー調理中です」 「オート調理の設定はできません」

54

音声ガイダンスのご紹介

音声ガイダンスのご紹介

		報知要因		ブザー音	親切モード	標準モード
		「オートメニュー」/ 押下時 (初回設定時)	「焼き加減」ボタン	ピツ	「姿焼きです」→「切身です」 →「干物です」 「標準です」→「強めです」 →「弱めです」 (確定後) 「**に数定しました」	「メニューと焼き加減を設定 できます」
		「オートメニュー」/「焼き加減」ボタン 押下時 (いったん報知後の変更)		ピッ	「姿焼きです」→「切身です」 →「干物です」 「標準です」→「強めです」 →「弱めです」 (確定後) 「**に設定しました」	-
		点火/消火ボタン 押下時	非燃焼中 (&非点火動作中)	ピピツ	「点火します」	-
		(オート機能選択後)	燃焼中	ピー	「消火しました」	
グリルパ	オートメニュー	「火力切替」ボタン押「	下時	ププ ー	「オート調理中です」 「変更できません」	「オート調理中です」 「変更できません」
ルパネル操	モード	グリル点火後の 「オートメニュー」 ボタ	タン押下時	ププー	「オート調理中です」 「変更できません」	「オート調理中です」 「変更できません」
fΞ		グリル点火9 0秒後の 「オートメニュー」「焼		ブブー	「オート調理中です」 「変更できません」	「オート調理中です」 「変更できません」
		オート調理設定時間終	了30秒前	ピピッ 3回	「オート調理を」 「まもなく終了します」	-
		オート調理設定時間終	ff	ピー	「オート調理」 「終了しました」	「オート調理」 「終了しました」
		「とりけし」ボタン	オートにて 点火受け付け前	ピッ	『オート調理の設定を』 『取り消しました』	『オート調理の設定を』 『取り消しました』
		押下時	オートにて 点火受け付け後	ピツ	『オート調理の設定を』 『取り消しました』 「タイマーを設定できます」	『オート調理の設定を』 『取り消しました』
		高温時、「メニュー」「 押す	 「焼き加減」ボタン	フプー	「グリルが熱くなっています」 「冷めるまでしばらくお待ちく ださい」	「グリルが熱くなっています」 「冷めるまでしばらくお待ちく ださい」
	カスタマイズ機能	【カスタマイズ機能】		ピッ	「カスタマイズ機能です」 「設定を変更できます」	「カスタマイズ機能です」 「設定を変更できます」
		リセット時		ピツ	「リセットしました」	「リセットしました」
	音量変更	表示変更毎		ピッ	「 音声は大です」「音声は小 です」「音声は標準です」	「音声は大です」「音声は小 です」「音声は標準です」
	音声モード変更	表示変更毎		ピツ	「親切モードです」「音声を 消します」「標準モードです」	「標準モードです」「親切モー ドです」「音声を消します」
その		解除		ピッ	「感震停止機能を解除します」	「感震停止機能を解除します」
の 他	感費停止機能	設定		ピッ	「感震停止機能を有効にし ます」	「感震停止機能を有効にし ます」
	感慶停止機能作動			ピー5回	「安全装置がはたらきました」 た」「強いゆれを検知し」 「消火しました」	「安全装置がはたらきました」 「強いゆれを検知し」 「消火しました」
		感震センサー故障が検	知された場合	ピー	「安全装置がはたらきました」	「安全装置がはたらきました」
	消し忘れ消火機能作	動時		ピー 3回	「※120分連続使用のため」「安全装置がはたらき」 「消火しました」… (※30~120分)	「※120分連続使用のため」「安全装置がはたらき」 「消火しました」… (※30~120分)

		報知要因	ブザー音	親切モード	標準モード	
	高温白動温度調節機能:初回小火時			「温度が高くなっています」 「火力自動調節に切り替わり ました」	「温度が高くなっています」 「火力自動調節に切り替わり ました」	
	高温自動温度調節機能:30分経過時/焦げつき消火/過熱防止			「安全装置がはたらきました」	「安全装置がはたらきました」	
	グリル週熟防止センサー作動			「安全装置がはたらき」 「消火しました」 「グリルが熱くなっています」	「安全装置がはたらき」「消 火しました」 「グリルが熱くなっています」	
	点火時エラー(不着火)故障発生			「火がついていません」 「もう一度」「点火」 「してください」	「火がついていません」 「もう一度」「点火」 「してください」	
その			Ľ-30	「安全装置がはたらきました」	「安全装置がはたらきました」	
ΗĐ	安全装置作動	ガス元栓を閉じる必要がある場合	ピー	「安全装置がはたらきました」 「ガスの元栓を閉じ」「取扱 説明書をご確認ください」	「安全装置がはたらきました」 「ガスの元栓を閉じ」「取扱 説明書をご確認ください」	
			<u> </u>	「安全装置がはたらきました」	「安全装置がはたらきました」	
	故障発生	ガス元栓を閉じる必要がある場合	۲-	「安全装置がはたらきました」 「ガスの元栓を閉じ」 「取扱説明書をご確認ください」	「安全装置がはたらきました」 「ガスの元栓を閉じ」 「取扱説明書をご確認くださ い」	
	冷却ファン 電源 OFF 後も、冷却ファンが 回っている場合			「本体内部が熱くなっています」「冷却ファンを」 「引き続き」「運転します」	「本体内部が熱くなってい ます」「冷却ファンを」 「引き続き」「運転します」	

電源オートオフ機能・・・購入時は3分に設定されています。

コンロ消し忘れ機能・・・購入時は 120 分に設定されています。

感震停止機能・・・購入時は ON に設定されています。






電源を入れる

チャオバーナー、標準バーナーの「+」ボタンを同時に3秒以上長押しする。 各表示部が点灯し、カスタマイズ機能の設定に入ります。

『源オートオフ時間を変更するとき

●チャオバーナーのコンロ表示部にオートオフ時間を表示します。 「+/-|ボタンで1~25分の間で1分刻みに変更できます。





タイマー設定ボタン「-」···設定(ON)



●コン口消し忘れ消火機能の時間を変更するとき 標準パーナーのコンロ表示部に消し忘れ消火機能の時間を表示します。 「+/-」ボタンで30~120分の間で10分刻みに変更できます。 15 秒後に表示が消え、変更を確定します。



リセット機能

購入時の設定に戻す機能です。



電源を入れる

チャオバーナー、標準バーナーの「一」ボタンを同時に3秒以上長押しする。 ▲ 「ピッ」と一回鳴ってお知らせし、購入時の設定に戻ります。 15 秒後に表示が消え、変更を確定します。

|別売部品のご紹介 / 交

別売部品のご紹介

つぎのような別売部品を用意しています。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスでお求めください。

炊飯専用なべ

▋ クッキングプレートセット

〈(4) 111-R001型〉〈(4) 111-4010型〉

●炊飯専用なべをお使いいただくと上手に炊飯する ことができます。







1110R8200950

●クッキングブレートをお使いいただくとピザなど がおいしくできます。







交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品

●下記の部品(有償)は、お客様ご自身にてお取り替えしていただくことができます。交換の際は製品の型式を で確認のうえ、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにてお求めください。

	品番	110-R600/R601 型								
消耗品		希望小売価格(税込)	希望小売価格(税抜)	部品コード						
ごとく ¥1.260		¥1,200	1110R6000001							
バーナーキャップ	チャオバーナー用	¥2,100	¥2,000	1110R4160952						
	標準パーナー用	¥2,100	¥2,000	1110R4160953						
グリル皿		¥1,575	¥1,500	1110R8200025						
グリル焼網		¥2,625	¥2,500	1110R8200024						
下火カバー	右	¥420	¥400	1110R8200124						
	左	¥420	¥400	1110R8200123						

※ 2007 年 10 月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

アフターサービス / 仕様

アフターサービスのお申込み

サービスのお申し込み

- ●サービス(点検・修理)を依頼される前に
 - 「故障かな?と思ったら」(*) 48 ページの項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合は、 ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- ●ご連絡の際には次のことをお知らせください。
- 1. 品名………ビルトインコンロ
- 2. 品番…………前面パネル左に表示してあります。
 3. 故障、異常の現象………できるだけ詳しく
- 4. お客様名、住所、電話番号

転居されるとき

- ●ガスには都市ガス数種類、および LP ガスの区分があります。
- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認の上、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。 この場合調整、改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。
- ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

| 保証・補修について

- ●保証期間中は……
 - 保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。 保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とと もに大切に保管してください。
- ●保証期間経過後の故障修理について
 - お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。 この製品の修理用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後6年間です。 但し、保有期間経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は有料修理いたします。

長期間使用しない場合


- ●ガス栓(ねじガス栓)を必ず閉めてください。
- ●電源ブラグを抜いてください。
- ●お手入れをしておくと次回使用するときに便利です。 <>41 ページ


仕様

品名	ビルトインコンロ	品番	110-R600 型 · 110-R601 型						
型式の呼び	RHB21W4DV la (型式名:RB21W4DV)	質量(本体)	25.5kg(付属品含む)						
外形寸法	(トップブレート幅 594mm)	ガス接続	15 A(1 / 2B)鋼管または 金属可とう管						
YIE CINK	高さ 269mm ×幅 596mm ×奥行 543mm	電源	AC100V(50Hz—60Hz 共用)						
消費電力	7W(待機時消費電力 0.7W)	点火方式	連続放電点火式						
安全装置	立消え安全装置(全パーナー)、天ぷら油週熱防止機能(チャオパーナー・標準パーナー)、 コンロ消し忘れ消火機能(チャオパーナー・標準パーナー)、 銅なし検知機能(チャオパーナー・標準パーナー)、グリル週熱防止センサー、感震停止機能								
付属品	取扱説明書(保証書付)、設置工事説明書								

ガスグループ (ガス種)		1	時	間	当	た	b	の	ガ	ス	消	費	量
		個	別	ガ	ス	消	費	量					- 全点火時ガス消費量
		チャオバーナー	標準バーナー					グリル					主無人時かみ用質量
却士ギフロ	12A	3.91kW		2.77kW			1.86kW				8.20kW		
都市ガス用	13A	4.20kW		2.	.97k	:W			2	.00	<w< th=""><th></th><th>8.80kW</th></w<>		8.80kW
LP ガス用		4.20kW	2.97kW		2.10kW			8.80kW					

寸法図





メモ

(1) 無料修理やアフターサービスなどについてご不明の場合は、お買い上げ店もしくはもよりの大阪ガスへお問い合せください。(2) 保証登録カードまたは領収証等にお買い上げ店名の記載のないものについては無効となりますので購入時に必ずご確認ください。

6. お客さまへ

- (3) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。 (4) ご転足の提合またはご贈答品等で収託登録カードまたは領原証券に記載して
- (4) ご転居の場合まだはご贈答品等で保証登録カードまたは領収証等に記載してあるお買い上げ店に 修理がご依頼できない場合には、もよりの大阪ガスへご連絡ください。お問い合せ先については 別添、大阪ガスのお問い合せ先をご参照願います。
- 別添、大阪ガスのお問い合せ先をご参照願います。
 (5) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
 (6) この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。



大阪ガス株式会社 大阪市中央区平野町4-1-2
Tel フリーダイヤル 0120-0-94817
(お客さまセンター)